



UWAGA :

- Roboty wykonywać w zabezpieczonym suchym wykopie.
- Wykonywanie wykopu powinno być realizowane bezpośrednio przed ułożeniem rury.
- Nie wolno dopuścić do rozluźnienia struktury gruntu w dnie wykopu.
- Dno wykopu winno być wyrównane i oczyszczone z kamieni i grud.
- Wykonać wzmocnienie podłoża z ubitego piasku średniziarnistego (max śr. kruszywa < 20 mm; warstwy tej przed ułożeniem rury nie należy ubijać , aby umożliwić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha .
- Zasyпка wokół rury oraz na 30 cm ponad rurą powinna być zagęszczona warstwami gr. 15 cm , szczególnie boki rury wymagają starannego zasypywania i ubijania , aby zapewnić równomierne parcie na obwodzie rury;
- zagęszczenie gruntu do wysokości 30 cm ponad wierzch rury należy wykonać przez ręczne ubijanie ; powyżej 30 cm ponad rurą zagęszczenie można wykonywać warstwami mechanicznie .
- Stopień i głębokość zagęszczenia warstwy przypowierzchniowej wg normy i danych na rysunku.
- Montaż , łączenie , układanie rur - ściśle wg instrukcji producenta.
- Łączenie rur na oryginalne uszczelki , dostarczane przez producenta , stosować tylko wyroby z oznaczeniami firmowymi .
- Magazynowanie , transport i montaż wg instrukcji producenta .

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU